



Położenie kolektora określa się patrząc na kolektor od strony napędu


RD0




RD90




RD180




RD270




LG0



LG90



LG180



LG270

