


Figury wentylatorów



Figurę wentylatora określa się patrząc na wentylator od strony napędu.

Przykład: WP280/420RD0

WP – określa typ wentylatora promieniowego

280/420 – model wentylatora

RD – oznacza wentylator prawy, wirnik obraca się zgodnie ze wskazówkami zegara

0 – zero oznacza wylot pionowo do góry

Przykład 2: WP280/420LG90

WP – określa typ wentylatora promieniowego

280/420 – model wentylatora

LG – oznacza wentylator lewy, wirnik obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

90 – oznacza wylot obrócony o kąt 90 °